



ENTLANG DER LINIE AUSSCHNEIDEN

aviloo.com

connect to detect.

AVILOO FLASH TEST

HIER FALTEN

HIER FALTEN

AVILOO FLASH TEST



AVILOO



aviloo.com/manuals

VERSION 07/24

Dieses Case enthält eine AVILOO Box und Zubehör für die Durchführung von AVILOO Tests.
Box und Zubehör verbleiben im Eigentum der AVILOO GmbH und werden als Leihgabe zur Verfügung gestellt.



ENTLANG DER LINIE AUSSCHNEIDEN

Kurzanleitung zum AVILOO FLASH Test – Antriebsbatterie in 3 einfachen Schritten testen

ACHTUNG:
Stelle sicher, dass das Fahrzeug nicht geladen wird.

1 FLASH TEST EINRICHTEN

- Öffne die Fahrertür (lass sie während des Tests geöffnet).
- **VW, Skoda, Cupra und Seat Modelle:** vor dem Anstecken der AVILOO Box die Motorhaube entriegeln (öffnen ist nicht notwendig).
- Stecke die AVILOO Box am OBD-2-Port an.
- Starte das Fahrzeug und lass das Fahrzeug im Parkmodus, damit die für den Test notwendigen Systeme aktiv bleiben.
- Heizung und Klimaanlage ausschalten.
- **TIPP:** Die AVILOO WebAPP hilft dir beim Lokalisieren des OBD-2-Ports im Fahrzeug.

2 FLASH TEST DURCHFÜHREN

- Warte auf die gelb blinkende LED, die anzeigt, dass die AVILOO Box bereit für den FLASH Test ist.
- Schließe den Fahrergurt, um die für den Test notwendigen Systeme aktiv zu halten.
- **Anmerkung für alle Tesla Modelle:** schalte das Fahrzeug in den Fahrmodus und lass deinen Fuß auf der Bremse, um zu verhindern, dass das Fahrzeug wegfährt (fehlende „Zündung“).
- Warte auf die durchgehend grün leuchtende LED, die anzeigt, dass der FLASH Test beendet ist.

3 FLASH TEST BEENDEN

- Schalte das Fahrzeug aus.
- Öffne den Sicherheitsgurt.
- Stecke die AVILOO Box ab.
- Schließe die Fahrertür und gegebenenfalls die Motorhaube.
- Der AVILOO FLASH Test Report wird per E-Mail an die E-Mail Adresse geschickt, die für diese AVILOO Box hinterlegt ist.

HIER FALTEN

LED-ANZEIGE DER AVILOO BOX



Blaues Blinken: zeigt das Hochfahren der Box an.



Gelbes Leuchten: Test läuft.



Falls rotes Leuchten: FLASH Test fehlgeschlagen (siehe Hinweise rechts unten).



Grünes Blinken: Datenübertragung.



Grünes Leuchten: Test abgeschlossen.

HIER FALTEN

ANZEIGE IN DER AVILOO WEBAPP



WICHTIGE HINWEISE:

- Um die Software aktuell zu halten, lass die Box bei Nichtverwendung am Strom angesteckt.
- Rot leuchtende LED bedeutet: FLASH Test ist fehlgeschlagen.

Setze folgende Maßnahmen:



1. Prüfe unter <https://aviloo.link/database> ob das Fahrzeug getestet werden kann
2. FLASH Test gemäß Anleitung wiederholen.
3. AVILOO Customer Support kontaktieren.