

Instructions brèves pour le FLASH Test AVILOO – testez la batterie d'entraînement en 3 étapes simples

ATTENTION:
Assurez-vous que le
véhicule n'est pas en
charge.

1 MISE EN PLACE DU FLASH TEST

- Ouvrez la portière conducteur (laissez-la ouverte pendant le test).
- **Modèles VW, Skoda, Cupra et Seat :** Déverrouillez le capot avant de brancher le boîtier AVILOO (il n'est pas nécessaire de l'ouvrir).
- Branchez le boîtier AVILOO sur la prise OBD-2 (pour les modèles Tesla, voir la vidéo d'installation).
- Veuillez démarrer le véhicule et le placer brièvement en mode conduite (avec le frein appliqué) afin d'activer les systèmes nécessaires au test. Vous pouvez ensuite remettre le véhicule en mode stationnement. Attacher la ceinture de sécurité permettra de maintenir tous les systèmes pertinents actifs.
- Éteignez le chauffage et la climatisation.
- **CONSEIL:** l'application Web AVILOO vous aide à localiser la prise OBD-2 du véhicule.

AFFICHAGE LED DU BOÎTIER AVILOO

 Bleu clignotant:
Indique que le boîtier est
en cours de démarrage.

AFFICHAGE DANS L'APPLICATION WEB AVILOO



2 POUR EFFECTUER LE FLASH TEST

- Attendez que la LED clignote en jaune, indiquant que le boîtier AVILOO est prêt pour le FLASH-Test.
- Attachez la ceinture de sécurité du conducteur pour que les systèmes nécessaires au test restent actifs.
- Attendez que la LED reste allumée en vert, indiquant que le FLASH Test est terminé.

 Voyant jaune:
Test en cours.

 **Si le voyant rouge s'allume:**
Échec du FLASH Test (voir les notes en bas à droite).

3 FIN DU FLASH TEST

- Coupez le contact.
- Détachez la ceinture de sécurité.
- Débranchez le boîtier AVILOO.
- Fermez la porte conducteur et, si nécessaire, le capot.
- Le CERTIFICAT DE BATTERIE AVILOO est envoyé par e-mail à l'adresse enregistrée pour le boîtier AVILOO concerné.

Attention:

Toute modification non expressément approuvée par AVILOO pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Il s'agit d'un appareil mobile ; l'utilisateur doit donc veiller à maintenir une distance de 20 cm pendant son utilisation.

 Vert clignotant:
Transfert de données.

 Vert fixe:
Test terminé.

REMARQUES IMPORTANTES

- Pour maintenir le logiciel à jour, laissez le boîtier branché sur le secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le voyant rouge signifie: Échec du FLASH Test.

Prenez les mesures suivantes:

1. Vérifiez sur <https://aviloo.link/database> si le véhicule peut être testé.
2. Répétez le FLASH Test conformément aux instructions.
3. Contactez AVILOO.

