

Instructions brèves pour le FLASH Test AVILOO – testez la batterie d'entraînement en 3 étapes simples

ATTENTION:
Assurez-vous que le
véhicule n'est pas en
charge.

1 MISE EN PLACE DU FLASH TEST

- Ouvrez la portière conducteur (laissez-la ouverte pendant le test).
- Modèles VW, Skoda, Cupra et Seat :** Déverrouillez le capot avant de brancher le boîtier AVILOO (il n'est pas nécessaire de l'ouvrir).
- Branchez le boîtier AVILOO sur la prise OBD-2.
- Démarrez le véhicule et laissez-le en mode stationnement afin que les systèmes nécessaires au test restent actifs.
- Éteignez le chauffage et la climatisation.
- CONSEIL:** l'application Web AVILOO vous aide à localiser la prise OBD-2 du véhicule.

AFFICHAGE LED DU BOÎTIER AVILOO



Bleu clignotant:
Indique que le boîtier est
en cours de démarrage.

AFFICHAGE DANS L'APPLI- CATION WEB AVILOO



2 POUR EFFECTUER LE FLASH TEST

- Attendez que la LED clignote en jaune, indiquant que le boîtier AVILOO est prêt pour le Flash Test.
- Attachez la ceinture de sécurité du conducteur pour que les systèmes nécessaires au test restent actifs.
- Remarque concernant tous les modèles Tesla:** Passez le véhicule en mode conduite et gardez votre pied sur le frein pour empêcher le véhicule de se déplacer (en raison de l'absence de « contact »).
- Attendez que la LED reste allumée en vert, indiquant que le Flash Test est terminé.



Voyant jaune:
Test en cours.



Si le voyant rouge s'allume:
Échec du FLASH Test (voir
les notes en bas à droite).

3 FIN DU FLASH TEST

- Coupez le contact.
- Détachez la ceinture de sécurité.
- Débranchez le boîtier AVILOO.
- Fermez la porte conducteur et, si nécessaire, le capot.
- Le CERTIFICAT DE BATTERIE AVILOO est envoyé par e-mail à l'adresse enregistrée pour le boîtier AVILOO concerné.

Attention:

Toute modification non expressément approuvée par AVILOO pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Il s'agit d'un appareil mobile ; l'utilisateur doit donc veiller à maintenir une distance de 20 cm pendant son utilisation.



Vert clignotant:
Transfert de données.



Vert fixe:
Test terminé.

REMARQUES IMPORTANTES

- Pour maintenir le logiciel à jour, laissez le boîtier branché sur le secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le voyant rouge signifie: Échec du FLASH Test.

Prenez les mesures suivantes:

- Vérifiez sur <https://aviloo.link/database> si le véhicule peut être testé.
- Répétez le FLASH Test conformément aux instructions.
- Contactez AVILOO.

