


# Instrucciones breves para el AVILOO FLASH Test – compruebe la batería de tracción en 3 sencillos pasos

**PRECAUCIÓN:**  
Asegúrese de que el  
vehículo no se está  
cargando.

## 1 CONFIGURACIÓN DEL FLASH TEST

- Abra la puerta del conductor (déjala abierta durante el test).
- **Modelos VW, Skoda, Cupra y Seat:** desbloquee el capó antes de enchufar la AVILOO Box (no es necesario abrirlo).
- Conecte la AVILOO Box al puerto OBD-2 (para los modelos Tesla, ver el vídeo de instalación).
- Por favor, encienda el vehículo y ponerlo en modo conducción (con el freno aplicado) para activar los sistemas necesarios para la prueba. Luego puede volver a poner el vehículo en modo de estacionamiento. Abrocharse el cinturón de seguridad mantendrá todos los sistemas relevantes activos.
- Desconecte la calefacción y el aire acondicionado.
- **CONSEJO:** La aplicación web de AVILOO le ayuda a localizar el puerto OBD-2 en el vehículo.

### PANTALLA LED DE LA AVILOO BOX



Parpadeo azul:  
Indica que la caja se  
está arrancando

### MOSTRAR EN LA APLICACIÓN WEB DE AVILOO



## 2 REALIZAR FLASH TEST

- Espere a que parpadee un LED amarillo que indica que la AVILOO Box está lista para el Flash Test.
- Abroche el cinturón de seguridad del conductor para mantener activos los sistemas necesarios para el test.
- Espere a que se encienda el LED verde fijo, que indica que se ha completado el FLASH Test.



Luz amarilla:  
Test en curso.



**Si se enciende la luz roja:**  
FLASH Test fallido (ver notas abajo a la derecha).

## 3 FIN DEL FLASH TEST

- Apague el vehículo.
- Desabroche el cinturón de seguridad.
- Desenchufe la AVILOO Box.
- Cierre la puerta del conductor y, si es necesario, el capó.
- El CERTIFICADO DE BATERÍA AVILOO se envía por correo electrónico a la dirección registrada en la AVILOO Box correspondiente.

### Nota:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por AVILOO podrían anular la autorización del usuario para utilizar el aparato. Este es un aparato móvil y el usuario debe asegurarse de mantener una distancia de 20 cm durante su funcionamiento.



Parpadeo verde:  
Transferencia de datos.



Luz verde:  
Test completado.

### NOTAS IMPORTANTES

- Para mantener el software actualizado, deje la caja enchufada a la corriente cuando no la utilice.
- El LED rojo significa: FLASH Test fallido.

### Tome las siguientes medidas:

1. Compruebe en <https://aviloo.link/database> si el vehículo puede someterse al test.
2. Repita el FLASH Test siguiendo las instrucciones.
3. Contacte con AVILOO.

